

Grundkonfiguration für Zebra Scanner



Unsere Empfehlung zur Konfiguration

Zebra Barcodescanner werden mit einer für den weltweiten Verkauf eingerichteten Konfiguration ausgeliefert. Um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten, empfehlen wir die folgenden Konfigurationsbarcodes vor der produktiven Verwendung Ihres Scanners zu scannen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Barcodeinhalte korrekt an Ihren PC übertragen werden.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Mit diesem Code setzen Sie den Scanner in den Auslieferungszustand zurück. Dies verhindert, dass fehlerhafte Konfigurationen erhalten bleiben.



Deutsches Tastaturlayout

Mit diesem Code wird der Scanner für alle PCs mit Eingabesprache "Deutsch" konfiguriert. Ohne diese Konfiguration werden Sonderzeichen und Z und Y nicht korrekt übertragen.



Enter-Taste nach dem Scannen

Mit diesem Code wird im Scanner die Enter-Taste als Suffix hinterlegt. Das bedeutet, dass der Scanner nach der Übergabe des Codeinhaltes die Eingabe mit Enter bestätigt.



Interleaved 2 of 5 aktivieren

Dieser Code aktiviert die Erfassung von Interleaved 2 of 5 Barcodes.



TAB-Taste nach dem Scannen

Mit diesem Code wird die TAB-Taste als Suffix hinterlegt. Das bedeutet, dass der Scanner nach der Übergabe des Codeinhaltes die Eingabe mit TAB bestätigt.



HID Keyboard Emulation

Mit diesem Code wird der Scanner als USB-Tastatur verbunden. Dies ist die Standardkonfiguration für die meisten Anwendungen.

